

Fiche produit détaillée

Article : Kit vidange voiture 4 pièces - Peraline

Aucune
image
disponible

Summary Ce kit de vidange contient un entonnoir flexible avec filtre, une clé à filtre à ruban, une clé à vidange et un bac de 5 litres. un lot complet pour faire une vidange sois même.



Pricelist

Features



Description

Kit vidange, voiture, auto 4 pièces - Peraline

Agissez et réalisez vos opérations d'entretien vous-même ! En réalisant tout seul ou toute seule votre vidange, vous réaliserez en moyenne 65€ d'économie. Pour vous faciliter les choses, le kit vidange spécialement conçu pour voiture comprends 4 pièces indispensables pour que l'opération se déroule parfaitement.

Quelles sont les accessoires du kit vidange ?

- Un entonnoir flexible avec filtre : En effet l'entonnoir permet de verser convenablement votre [nouvelle huile](#) moteur dans le bloc
- Clé filtre à ruban : Vous assure une capture du filtre à huile usagée pour procéder à son remplacement
- Une clé à vidange : Pour dévisser la vis du carter d'huile situé sous le moteur
- Un bac de 5 litres : Pour récupérer l'huile usagée à conserver et à remettre au garage le plus proche pour recyclage.

Comment réaliser sa vidange soi-même ?

- Réaliser une vidange n'est pas difficile il faut juste suivre le procédé ci-dessous et être muni d'un kit vidange auto :
- Il faut que votre véhicule soit garé sur un sol plat pour la réalisation de votre vidange.
- Chercher ensuite le bouchon de remplissage celui-ci est généralement coloré et le filtre à huile
- Vérifier ensuite le niveau d'huile
- Placer le bac de récupération d'huile sous le réservoir
- Retirer le bouchon supérieur afin de créer un appel d'air
- Dévisser puis retirer le bouchon
- Laisser ensuite l'huile usée s'évacuer totalement pour une évacuation complète compter entre 5 à 10mn
- Essuyer le pas de vis et remplacer le filtre à huile
- Repositionner ensuite le bouchon inférieur sans oublier de changer le joint et le remplacer par un joint neuf
- Serrer parfaitement le bouchon à l'aide d'une clé afin d'éviter toute fuite d'huile
- Remplacer ensuite le réservoir d'huile moteur neuve à l'aide d'un entonnoir (généralement 4L d'huile moteur lors d'une vidange)
- Laisser l'huile couler
- Remettre ensuite en route le moteur de votre véhicule et laissez le tourner quelques minutes
- Vérifier sous le véhicule qu'aucune fuite n'est présente