

Fiche produit détaillée

Article : JOINT SPI [Générique]D'arbre de roue Avant

Aucune
image
disponible

Summary D'arbre de roue Avant



Pricelist

Features

Description TOYOTA

Modèle	Version	Années	Moteur	Type	Utilisation
Landcruiser J7	HZJ70 4,2D	De 01/1990 à	1HZ	HZJ70 (court)	D'arbre de roue

TOYOTA

Modèle	Version	Années	Moteur	Type	Utilisation	
		90-99	08/1999		Avant	
		HZJ73 4,2D	1HZ	HZJ73 (moyen)	D'arbre de roue	
		90-99			Avant	
		HZJ75 4,2D	1HZ	HZJ75 (long)	D'arbre de roue	
		90-99			Avant	
		HZJ78 4,2D 99-	1HZ	HZJ78 (tôlé)	D'arbre de roue	
		A partir de 08/1999			Avant	
		HZJ79 4,2D 99-	1HZ	HZJ79 (pick-up)	D'arbre de roue	
					Avant	
		KZJ70 3,0TD	De 05/1993 à	1KZT	KZJ70 (court)	D'arbre de roue
		93-96	03/1996			Avant
		KZJ73 3,0TD		1KZT	KZJ73 (moyen)	D'arbre de roue
		93-96				Avant
		LJ70 2,4TD	De 01/1990 à	2LTII	LJ70 (court)	D'arbre de roue
		90-93 (Phare carré)	05/1993			Avant
		LJ73 2,4TD		2LTII	LJ73 (moyen)	D'arbre de roue
		90-93 (Phare carré)				Avant
Landcruiser J8	FZJ80 4,5i 24V	De 08/1992 à	1FZFE	11UJ80	D'arbre de roue	
	92-97	12/1997			Avant	
	HDJ80 4,2TD	De 01/1990 à	1HDT	11TJ80	D'arbre de roue	
	12V 90-95	01/1995			Avant	
	HDJ80 4,2TD	De 01/1995 à	1HDFT	11TJ82	D'arbre de roue	
	24V 95-98	01/1998			Avant	
	HZJ80 4,2D	De 01/1990 à	1HZ	11PJ80	D'arbre de roue	
	90-97	12/1997			Avant	
Landcruiser. J10	HZJ105 4,2D	De 03/1998 à	1HZ	71SC10 (3 portes) et 72SC11 (5 portes)	D'arbre de roue	
	98-07	10/2007			Avant	